




Service for the Omega Headphone Stand

Falls Ihr Sieveking Sound Omega Kopfhörerständer sich verzogen hat, so können Sie ihn gemäß dieser Anleitung wieder richten.

If your Sieveking Sound Headphonestand Omega should have become rocky this is how you can straighten it again.



Sie können den Omega wieder gerade richten, in dem Sie die in der Luft hängenden zwei Ecken in beide Hände nehmen und wie im Bild gezeigt kräftig gegeneinander drücken und mindestens 10 Sekunden halten.

Danach lassen Sie den Omega eine Weile stehen und wiederholen die Prozedur so oft von neuem wie nötig.

You can straighten the Omega by taking its corners in both your hands and strongly pushing the corners that are slightly up towards each other and hold then this position for about 10 seconds.

Let the unit rest for some time and then repeat the procedure for as many times as necessary.